DOSTUPNÉ TVARY FRÉZOVACÍCH KOLÍKŮ ULTRA A JEJICH POUŽITÍ


































Doporučené otáčky frézovacích kolíků ultra

(Jedná se o orientační hodnoty v závislosti na průměru frézovací hlavy.)

| | | Litina | | Netvrzená ocel | | Tvrzená ocel, nerez | |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ø fréz. hlavy | Max. provozní otáčky | Rozsah otáček | Doporuč. počátek | Rozsah otáček | Doporuč. počátek | Rozsah otáček | Doporuč. počátek |
| 6 mm | 65 | 22–60 | 45 | 45–60 | 50 | 30–45 | 40 |
| 8 mm | 65 | 22–60 | 45 | 45–60 | 50 | 30–45 | 40 |
| 10 mm | 55 | 15–40 | 30 | 30-40 | 30 | 19–30 | 25 |
| 12 mm | 35 | 11–30 | 25 | 22–30 | 25 | 15–22 | 20 |

Údaje v tabulce x1000 ot./min.

UPOZORNĚNÍ: Doporučené otáčky platí pro frézovací kolíky standardní délky, tj. s délkou stopky 45 mm a maximálním převisem 13 mm.