

RECA

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



TECHNICKÝ LIST

arecal prostředek na svařování

Art.č. 0897 010 400, obsah: 400 ml, balení: 1/15

Art.č. 0897 610 10, obsah: 10l kanystř, balení: 1

Popis výrobku:

Arecal pomocník na svařování je vodnatý uvolňovací prostředek bez silikonu pro svařovací techniku na bázi vysoce účinných, ve vodě rozpustných látek. Zabraňuje přilepení zbytků, které vznikají při svařování, na hlavách hořáků, součástkách a robotech a značně zvyšuje životnost hořáku.

Použití:

Očistěte součástky od všech zbytků, plochy podél pozdějšího sváru postříkejte tence a rovnoměrně. Při obloukovém svařování je nutné občas, při vypnutém přístroji, nastříkat prostředek tence na trysku a plášť, aby se nepřilepovaly žádné zbytky od svařování.

Pozor:

Pouze pro použití před svařováním a při dostatečném větrání. Dózy se sprejem odstavte mimo oblast svařování. Používání prostředku během svařování je z bezpečnostních důvodů zakázáno.

Pokyny:

- Dózy chraňte před chladem
- Při následné úpravě součástek (např. zinkování, žárové zinkování, lakování atd.) nejprve proveďte test a eventuální očištění. Postarejte se o dostatečné větrání.

Bezpečnostní text:

Podle právních požadavků, viz aktuální bezpečnostní listy na www.reca.cz.

Odpovědnost:

Tímto odkazem vám chceme poradit dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Odpovědnost za výsledek zpracování však v jednotlivém případě nemůžeme převzít kvůli množství různých aplikací a skladovacích podmínek a podmínek zpracování mimo naši oblast vlivu. To platí i pro využití našich technických a obchodních služeb zákazníkům, které jsou k dispozici bezplatně. Vždy doporučujeme provedení vlastních pokusů. Ručíme za konstantní kvalitu našich produktů. Technické změny a inovace nám zůstávají vyhrazeny.